

Izstopajte z odličnimi kozmetičnimi nasveti

Multi Skin Test Center® MC 1000 in programska oprema

vlažnost, sebum, melanin, pH-vrednost, prožnost in še veliko več



Zahvaljujoč modularni tehnologiji sond C+K omogoča hkratno upravljanje vseh sond C+K glede na individualne zahteve.

Priklučiti je mogoče merilne sonde C+K za naslednje parametre: vlažnost, sebum, pH-vrednost, pigmentacija in rdečica, transepidermalna izguba vode (TEWL – delovanje kožne bariere), temperatura in prožnost kože. Poleg tega je mogoče priklučiti kamero Visioscope® PC 35.



Multi Skin Test Center® MC 750 ponuja funkcije, kot je MC 1000, razen funkcij kamere.

Obrnite se na nas za naše posebne dodatke za prenašanje.

Tehnični podatki:
zunanje napajanje: vhod: 100–240 V, 50–60 Hz, izhod: 12 V, 4 A,
mere: 46 x 22 x 9 cm; teža brez sond: pribl. 1,8 kg,
računalnik: Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10; vmesnik: USB 2.0
Načela merjenja:
vlažnost: kapacitivnost (lestvica 0–99); sebum: fotometrično (lestvica 0–99); prožnost: sesanje (lestvica 0–99); melanin/eritem: absorpcija/odboj (lestvica 0–99); pH-vrednost: steklena elektroda (pH-vrednost z eno decimalko); indeks TEWL: meritev pretoka vode z odprto komoro (lestvica 0–20)
Dodatna naprava Visioscope® PC 35 ali Visiopor® PP 34N

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.



Arlen d.o.o.
Letoviška pot 12, 6000 Koper
W: www.ck-slovenija.si E: info@arlen.pro
T: 040 530 585

Izstopajte z odličnimi kozmetičnimi nasveti

Multi Skin Test Center® MC 1000 in programska oprema

vlažnost, sebum, melanin, pH-vrednost, prožnost in še veliko več

Programska oprema CSI

❖ Za uporabo zelo prijazna in privlačna programska oprema »Complete Skin Investigation« za poenostavitev dela s sistemom.

❖ Individualna priporočila glede izdelkov za nego kože, nego las in zaščito pred soncem, ki jih je mogoče natisniti za stranko.

❖ Preprosto pospeševanje prodaje z edinstveno storitvijo, s katero boste korak pred tekmeci in tudi ohranili stranke.

❖ **Analiza las** (merjenje sebuma, barve, slikanje prhljaja, debeline las) z vprašalnikom in priporočila glede izdelkov.

❖ Odgovori na vprašanja in merjenje vsebnosti melanina omogočajo določitev najprimernejših izdelkov **za zaščito pred soncem** ter nego po sončenju, pri čemer je treba upoštevati, kje, kdaj in kako dolgo bo nekdo izpostavljen soncu, vključno z ustreznim UV-indeksom.

❖ **Posamezne meritve** (vlažnost, sebum, prožnost, pigmentacija/eritem, pH-vrednost, temperatura in TEWL) v katerem koli vrstnem redu in na katerem koli mestu, pri čemer jih lahko nato shranite in natisnete.

❖ Uporabnik lahko preprosto vnese priporočene izdelke v vsak program glede na starost osebe, rezultate meritev in odgovore na vprašanja.

❖ Videz programske opreme je mogoče preprosto spremeniti s prilagoditvijo imena programa, izbiro drugačnih barv ali slike začetnega zaslona, dodajanjem logotipa ali celo pripravo novega vprašalnika.

❖ **Vgrajen je program Visioface® 1000 D** za analizo fotografij celotnega obraza.

Programska oprema s 6 moduli:

❖ Vprašalnik v kombinaciji z meritvami vlažnosti, sebuma in prožnosti ter (izbirnimi) meritvami s kamero računsko določi **tip kože** in priporoči vrsto izdelkov za nego kože (od čiščenja do dnevne in nočne nege, dodatne nege in prehranskih dopolnil) za ženske ter moške.

❖ **Slikanje** s kamero Visioscope® PC35 ter izračun por, pigmentnih madežev in gub. Preprosta primerjava slik strank ena ob drugi.

❖ Nastajanje sebuma in deskvamacijo je mogoče analizirati s posebnimi folijami Sebufix® in Corneofix®.

